

Verlegeanleitung Microrohr:

Sie haben sich für einen Glasfaserhausanschluss entschieden und möchten diesen teilweise in Eigenleistung ausführen. Hierbei haben Sie u.a. die Möglichkeit gewählt, das farbige Microrohr auf Ihrem Grundstück selbst zu verlegen. Das Rohr wird Ihnen in der vorgesehenen Farbe und der von Ihnen bestellten Länge einschließlich der erforderlichen Verschlusskappen von der Firma KTS an das Grundstück geliefert.

Im Folgenden ist aufgeführt, auf was Sie bei der Verlegung des Microrohres achten müssen:

- 1) Bitte unterschreiten Sie den **Biegeradius** von ca. 1 m nicht
- 2) Das Innere des Rohres muss **schmutzfrei und trocken** bleiben! Bitte bringen Sie deshalb an beiden Enden des Rohres die Endkappen an.
- 3) Achten Sie sehr genau darauf, dass beim Durchschieben durch die Bohrung in der Hauswand das Microrohr nicht beschädigt wird und **nichts in das Rohr** gelangt.
- 4) Lassen Sie am Anfang des Grabens und im Haus einen **großzügigen Überstand** (ca. 0,5 bis 1 m) am Rohr, so dass hier die noch von der Firma herzustellenden Anschlüsse durchgeführt werden können.
- 5) Wenn Sie das Rohr kürzen, bitte **nicht sägen**, sondern mit einem Messer oder Zange **schneiden!** Sonst können Kunststoffkrümel in das Rohr gelangen.
- 6) Im Graben das Rohr möglichst **in Sand verlegen** und mit Sand wieder bedecken.
- 7) Es dürfen **keine Steine** am Rohr anliegen.
- 8) Das Rohr soll möglichst **gerade** im Graben liegen.
- 9) **Empfehlung:** verlegen Sie in Ihrem selbst hergestellten Rohrgraben ein Kunststoffschutzrohr (ca. 5 bis 10 cm Durchmesser, gibt es im Baumarkt), in das Sie das Microrohr beschädigungsfrei einziehen können.